

**AUTO-PRELEVEMENT VAGINAL – INSTRUCTIONS pour les patientes**  
**PR-D0-039-01**  
**LBM VIALATTE JS & M**

---

**1. Objectif**

Réalisation d'auto-prélèvement vaginal pour bactériologie standard et/ou recherche de chlamydia/gonocoque par PCR et/ou recherche de mycoplasmes (urogénitaux et genitallium).

**2. Matériel à utiliser :**

Le laboratoire met à votre disposition en fonction des examens demandés des écouvillons.

**3. Conseils avant recueil :**

Il est **conseillé** avant le recueil :

- De ne pas faire de lavage/désinfection de la zone à prélever.
- De ne pas utiliser de médicaments intravaginaux ou des crèmes/gels locaux au moins 24h avant.
- **De réaliser le prélèvement à distance de traitements antibiotiques** si possible.

**4. Comment faire le recueil :**

**SORTIR** l'écouvillon et le **TENIR** avec le pouce et l'index au milieu de la tige.

**NE PAS TOUCHER AU COTON.**



**INTRODUIRE** doucement l'écouvillon dans le vagin sur une distance **d'environ 3 cm**, et

**TOURNER** doucement l'écouvillon plusieurs fois pendant **30 secondes**.

S'assurer que l'écouvillon touche bien les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.

**RETIRER** l'écouvillon sans toucher la peau. **PLACER** l'écouvillon dans son tube initial ou dans le tube prévu à cet effet.

Attention en fonction des examens demandés certains tubes contiennent du liquide : veiller à ne pas le renverser, l'écouvillon est alors à **CASSER** sur la zone prévu à cet effet dans le tube.

